

ふりふり LED の簡単な取扱説明

【使い方】

電池を入れ、電源スイッチを入れると動きます。

チカチカモードと一方向表示モードがあります。チカチカモードはずっとチカチカし続けます。一方向表示モードはどちらかに振った時だけ設定した文字列が流れます。

文字の設定は5種類(5行)可能で、電源立ち上げ時は1行目が流れます。上もしくは下のスイッチを押す事で別の行の設定内容を表示する事ができます。

使わない時は必ず電源スイッチをお切り下さい。



【文字設定の方法】

電源を入れた状態で左スイッチを長押しして下さい。消灯後チカチカしたら手を離して下さい。押し続けると内容は全てクリアされ初期設定になります。

チカチカした状態で振ると「あ」と表示されます。その状態で上下のスイッチを押すと文字が変化します。上下スイッチを長押しすると高速で流れます。

振らないと文字が見えませんが振りながら好きな文字を見付けて下さい。文字一覧はこのマニュアルの最後に記載しています。

お好みの文字が表示されたら右スイッチを押して下さい。これで次の文字入力に移ります。前の文字に戻りたい時は左スイッチを押して下さい。

この作業を繰り返し、流したい文字列の設定を終えたら最後右スイッチを長押しします。これにてご指定の文字列が流れます。

指定の文字列は5パターン設定可能で冒頭【使い方】に記載のように上下スイッチで切り替える事ができます。

尚、変更途中に電源を切ると文字なしと認識し何も流れなくなります。再度上の作業で何か文字列を入れ終えて下さい。

もうサッパリ分からなくなったら左を長押し続けると初期状態に戻ります。

[チカチカ速度の変更]

上スイッチを押しながら電源を入れるとチカチカ速度が速くなります。逆に下スイッチを押しながら電源を入れると遅くなります。

バンバン振る場合は上げ、ゆっくり振る場合は下げて下さい。

[一方向表示モード／チカチカモードの変更]

左スイッチを押しながら電源を入れるとモードが切り替わります。

一方向表示モードは基板上部の振動センサを使って振り出しの時に表示を始め一回表示されたら次の振り出しを待ちます。チカチカモードと違って常に表示されないの読みやすいのですが振り方にコツがいります。是非習得下さい。

読みやすさなんかどうでもいい、文字をバーツと出して相手を圧倒したい場合はチカチカモードが最高です。

[文字登録]

欲しい漢字や記号がない場合、基板上のスイッチで外字登録する事ができます。が、操作が複雑な上、16X16=256の点灯条件を決めてやる必要があり、とても時間がかかります。どうしても登録したい文字がある場合ご相談下さい。有償にて対応させていただきます。

[注意事項]

ホームページと重複しますが以下の点を厳守下さい。

「端子剥き出しですので鉄の机に置いたり鍵と一緒にポケットの中に入れてたりするとショートして壊れます。壊れるだけならいいけど発火する可能性もあります。電気を通す物に接触させないで下さい。」

「子供、特に男の子はブンブン振り回します。突き刺さると凶器になりますので必ず周りを確認し遊ばせて下さい。」

「この商品は熊本高専の技術を勝手に活用したナウイオモチャの試作品です。この試作品による火事やケガには一切責任持てません。必ず自己責任で遊んで下さい。」

[登録文字一覧]

あいいうええおおかがきぎくぐけげごごさしじすずせぜそぞただちぢつつつてでとどなにぬねのはばびびびふぶ
ぷへべぺほぼほまみむめもややゆゆよよらりるれろわわをん

アイイウウヴエエオオカカガキギクグケケゴゴサザシジスズセゼソゾタダチヂツツツテテトナニヌネノハハバビビピ
ププヘベペホボポマミムメモヤヤユユヨラリルレロワワン

、 # 。 . - ~ 「 」 () < > ! ? ♥ ○ × △ □ + — * / # ¥ \$ % & ' " @

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZabcdefghijklmnopqrstuvwxyz

0123456789 ! ~

一 二 三 四 五 六 七 八 九 十 百 千 年 月 日 時 分 秒 火 水 木 金 土 平 成 昭 和 午 前 後 朝 夕 夜 新 古 今 昔 始 終 上 下 左 右 大 中 小 多 少
高 低 内 外 開 閉 出 入 行 来 帰 有 無 東 西 南 北 春 夏 秋 冬 市 町 村 都 道 府 県 学 校 先 勉 教 専 研 究 室 所 合 会 社 店 客 仕 事 商 工 業
売 買 円 明 暗 白 黒 赤 青 良 悪 吉 凶 人 間 身 性 生 死 命 若 老 強 弱 男 女 親 息 子 娘 夫 妻 父 母 兄 弟 姉 妹 家 庭 友 体 手 足 口 頭 見 言
思 好 嫌 愛 笑 痛 病 苦 夢 志 気 心 考 知 作 読 書 歩 走 立 座 運 動 食 肉 酒 飲 物 天 地 空 晴 雨 曇 田 畑 平 野 山 川 河 石 岩 葉 木 林 森 杉
松 竹 神 寺 仏 熊 本 菊 鹿 津 城 阿 蘇 代 宇 玉 名 池 国 氷 甲 佐 御 船 球 磨 江 坂 緒 方 渡 辺 藤 宮 崎 井 橋 福 岡 荒 尾 島 永 斐 園 原 塚 伊
徳 齊 清 浜 丸 米 矢 部 益 堀 植 露 美 味